

Perfectly Organised

**BISLEY**



Bürodrehstuhl Upscale

Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzing  
Operating instructions  
Mode d'emploi  
Instrucciones de uso

### **Einstellen von Sitz und Rückenlehne:**

Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Unterarme dazu parallel auf der Tischfläche aufliegen. Gleichzeitig sollten die Füße ganz auf dem Boden stehen. Ggf. brauchen Sie dafür eine Fußstütze oder der Tisch muss höhenverstellbar sein.

Die Rückenlehne ist neigbar und höhenverstellbar. Stellen Sie sie so ein, dass der untere Teil des Rückens, der Lendenwirbelbereich, auch in vorgebeugter Haltung abgestützt ist. Dazu sollten Sie die Sitzfläche immer vollständig ausnutzen.

Rückenlehne und Sitzfläche folgen den Bewegungen des Sitzenden und regen zum dynamischen Sitzen an.

Der Stuhl ist ausschließlich zum Sitzen zu benutzen.

Die maximale Belastung beträgt 110 kg.

Sitzhöhenverstellung  
Zithoogteverstelling  
Seat height adjustment  
Réglage de la hauteur d'assise  
Regulación de altura del asiento



Synchronmechanik  
Synchroontechiek rugleuning  
Synchronous mechanism  
Mécanisme synchrone  
Mecanismo sincronizado



Sitztiefenverstellung

Zitdiepteverstelling

Seat depth adjustment

Réglage de la profondeur d'assise

Regulación de la profundidad del asiento



Einstellung der Lordosenstütze und Gewichtsregulierung  
Gewichtsregulierung en lendensteun  
Adjustement of weight and lumbar support  
Réglage de tension et support lombaire  
Regulación de peso y soporte lumbar



Höhenverstellung der Rückenlehne  
In hoogte verstelbare rugleuning  
Height adjustable back  
Réglage de la hauteur du dossier



Höhenverstellung der Armlehnen  
Hoogteverstelling van de armleggers  
Height adjustable armrests  
Accoudoirs réglables en hauteur  
Regulación de la altura de los brazos






Breitenverstellung der Armlehnen

Breedteverstelling van de armleggers d.m.v. imbus

Width adjustable armrests

Accoudoirs réglables en largeur

Regulación del ancho de los brazos



Armauflage in der Tiefe verstellbar und drehbar  
Armleggeropdek draaibaar en in diepte verstelbaar  
Adjustable rotating arm supports  
Avant-bras réglable et retourner  
Superficie de apoyo de los brazos regulable en  
profundidad y volver



## **DE**

Der Bürodrehstuhl Upscale von Bisley entspricht der europäischen Norm.

### **Rollen**

Alle Drehstühle sind serienmäßig mit multifunktionalen Doppelrollen für weiche und harte Böden ausgestattet.

### **Achtung**

Austausch und Arbeiten an der Gasfeder dürfen nur von eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden. Alle mechanischen und beweglichen Teile sind wartungsfrei.

### **Pflege**

Die Polster sind pflegeleicht, die Gestelle lassen sich feucht abwischen.

## **EN**

The swivel chair Upscale corresponds to the European standard.

### **Castors**

All swivel chairs are standard equipped with multifunctional castors for carpet or hard floors.

### **Attention**

Changing or repairs of the gas lift itself may only be made by instructed people. All Mechanical and movable parts are maintenance-free.

### **Cleaning**

The upholstery is easy-care, the bases can be cleaned with a wet cloth.

Perfectly Organised

**BISLEY**



[www.Bisley-Online.de](http://www.Bisley-Online.de)  
Skyraxx Ltd.  
Wagnerstraße 2  
40212 Düsseldorf  
Tel. 0211 / 5800 37270  
Fax 0211 / 5800 37279  
[info@bisley-online.de](mailto:info@bisley-online.de)

Bürodrehstuhl Upscale